

#### Combipakken

Voor de bevestiging van Unidek elementen zijn steeds 2 soorten bevestigingsmiddelen nodig, houtdraadbouten en haaknagels. Ook mogen afschuifankers in plaats van houtdraadbouten worden toegepast om afschuiving op te nemen. Hierna volgt een tabel waarin vermeld staat welke Combipakken (haaknagels en/of houtdraadbouten) bij welk type HD element horen.

Combipakken met houtdraadbouten
100 houtdraadbouten
100 volgplaten
1 schroefdop M12
1 verwerkingsvoorschrift

Combipakken met haaknagels
100 haaknagels
1 verwerkingsvoorschrift

Afschuiftabel: aantal extra houtdraadbouten																
Combipak nummer ►	101 houtdraad 130 mm	102 houtdraad 150 mm	103 houtdraad 170 mm	104 houtdraad 190 mm	105 houtdraad 210 mm	106 houtdraad 230 mm	107 houtdraad 250 mm	108 houtdraad 270 mm	109 houtdraad 300 mm	110 houtdraad 330 mm	111 haaknagels 210 mm	112 haaknagels 220 mm	113 haaknagels 240 mm	114 haaknagels 250 mm	115 haaknagels 300 mm	116 nagel + clip 330 mm
Type Unidek HD element ▼																
Kolibrie 2.0	■										■					
Kolibrie 2.5			■								■					
Kolibrie 3.0				■							■					
Kolibrie 3.5					■							■				
Kolibrie 2.5 R			■								■					
Kolibrie 3.0 R				■							■					
Kolibrie 3.5 R					■							■				
Kolibrie 4.0 R						■								■		
Kolibrie 2.5 DLG				■							■					
Kolibrie 3.0 DLG												■				
Kolibrie 3.5 DLG						■								■		
Kolibrie 4.0 DLG							■								■	
Kolibrie 2.5 DLG-B			■								■					
Kolibrie 3.0 DLG-B					■						■					
Kolibrie 3.5 DLG-B						■							■			
Kolibrie 3.0 LGR		■														
Kolibrie 4.0 LGR			■													
Kolibrie 4.5 LGR				■												
Condor 3800				■							■					
Condor 4200					■								■			
Condor 4600						■									■	
Condor 5000							■								■	
Condor 5800								■							■	